無線 LAN カードのセットアップ

1.Client Managerのインストール

(1) SIE(中)のラベルを, OR INOCOソフトウェア CD - ROM のケース, 無線
 LAN カード, 無線 LAN カードケースに貼ります.

(2) ORINOCOソフトウェア CD - ROM をドライブに入れます.

(3) [Install Software]をクリックします.



(4) [Client Manager] e^{-1}



(5) [Next]をクリックします.



(6) [Yes]をクリックします.

Client Manager Setup
License Agreement Please read the following license agreement carefully.
Press the PAGE DOWN key to see the rest of the agreement.
Lucent Technologies Inc. June 2000
ORINOCO/IEEE Drivers, Firmware & Tools Software Copyright (c)2000 Lucent Technologies Inc. All Rights Reserved
LUCENT TECHNOLOGIES END USER LICENSE AGREEMENT FOR SOFTWARE AND DOCUMENTATION
Do you accept all the terms of the preceding License Agreement? If you choose No, the setup will close. To install ORINOCO Client Manager, you must accept this agreement.

(7) [Next]をクリックします.



(8) [Next]をクリックします.

Client Manager Setup
Select Program Folder Please select a program folder.
Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name, or select one from the existing folders list. <u>P</u> rogram Folders:
DRINOCO Existing Folders:
Adobe Acrobat 4.0 IBM iフォト・ビルダー IBM ホームページ・ビルダー V6 Mathematica 4.1 Mediamatics DVDExpress Microsoft Office ツール Net2Phone Netscape 6 PC-Doctor
InstallShield Cance

(9) [Finish]をクリックします.



- (10) メモ帳に表示された内容を確認し,メモ帳は終了します.
- (11) [Return to Main menu]をクリックします.



(12) [Exit]をクリックします.



2 . 無線 LAN カードの取り付け

(1) ORINOCOソフトウェア CD - ROM をドライブに入れます. 無線 LAN カード を PCMCIA スロットに差し込みます.

(2) [次へ]をクリックします.



(3) [Edit Profile]をクリックします.

Add/Edit Configuration Profile	<u>? ×</u>
Select Profile	
 Default 	Access Point 💌
•	Access Point
•	Access Point
0	Access Point
	<u>E</u> dit Profile
<u>D</u> K	<u>C</u> ancel <u>H</u> elp

(4) [Basic] タブをクリックし, Network Name の欄を [TDU ANSIE/2001] と入力
 します.[OK] をクリックします.

Edit Configuration	<u>? ×</u>
Basic Encryption Advanced Admin	
Network Name TDU ANSIE/2001	
The Mehurdy Merce should easted the Mehurdy Merce	_
value of the Access Point(s). Consult your LAN administrator for the correct value.	
,	
OK キャンセル	ヘルプ

(5) [OK]をクリックします.

Add/Edit Configuration Profile	<u>? ×</u>
Select Profile	
Default	Access Point
•	Access Point
•	Access Point
0	Access Point
	<u>E</u> dit Profile
<u>D</u> K	<u>Cancel H</u> elp

(6) [完了]をクリックします.

新しいハードウェアの追加ウィザー	×
	ORiNOCO PC Card (5 volt)
	新しいハードウェアのインストールが完了しました。
	< 戻る(B) 完了 キャンセル

(7) [はい]をクリックします.

システム設定	定の変更
?	新しいハードウェアの設定を完了するには、コンピュータを再起動してください。 今すぐ再起動しますか? (にい?) いいえ(N)